

КОЛИЧЕСТВО СИГНАЛОВ ИНДИКАТОРА	ОШИБКА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ ОШИБКИ
1 Зелено-красный	Внешняя ошибка в ходе загрузки	Проверьте правильно ли выбран тип программы для обновления. Повторите операцию.
2 Зелено-красный	Ошибка CRC карточки памяти	1. Выключите электропитание, выньте и снова вставьте карточку памяти, включите электропитание. 2. Замените карточку памяти новой.
3 Зелено-красный	Ошибка данных в карточке памяти	Проверьте, или программа карточки соответствует типу вашего купюроприемника. Вставьте нужную карточку.
4 Зелено-красный	Карточка не вставлена	Вставьте карточку памяти надлежащим образом
5 Зелено-красный	Неверный тип карточки памяти	Вставьте правильный тип карточки памяти CashCode.
6 Зелено-красный	Сбой в ходе загрузки	Выключите электропитание. Выньте и снова вставьте карточку памяти, а затем включите электропитание. Повторите операцию загрузки.
7 Зелено-красный	Ошибка в месте соединения карточки памяти.	1. Выключите электропитание, выньте и снова вставьте карточку памяти, включите электропитание. 2. Замените карточку памяти новой.

Число сигналов	Неисправность	Способ устранения неисправности
1	Отсутствует кассета в купюроприемнике	Проверить правильность установки кассеты
2	Неверный тип датчиков или нарушена связь с датчиками	Проверить надежность контактов с платой процессора
3	Кассета заполнена	Заменить кассету пустой
4	Заклинивание банкноты в кассете или сбой двигателя укладчика	1. Снять кассету с валидатора и вынуть застрявшую банкноту 2. При включенном питании протестировать работу двигателя укладчика
5	Отказ емкостных датчиков	Обратиться в территориальную сервисную службу
6	Отказ оптических датчиков	Открыть направляющие и очистить оптические датчики.
7	Отказ индуктивных датчиков	Обратиться в территориальную сервисную службу
8	Отказ двигателя транспортирующего механизма	1. Открыть направляющие и очистить приемный канал. 2. Снять кассету и открыть крышку. Проверить механические и электрические соединения
11	Приемный канал не свободен	Открыть направляющие и проверить состояние приемного канала
12	Заклинивание банкноты на входе в кассету. Нет условного кредитования.	Снять кассету и прочистить приемный